ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. В зависимости от интенсивности эксплуатации септическая камера требует очистки от накопленного осадка не реже 1 (одного) раза в 2-3 года ассенизаторской машиной во избежание уплотнения и прессования избыточного ила, накапливающегося в первичном отстойнике.
2. Откачку стоков из станции ассенизационной машиной необходимо производить поэтапно, последовательно откачивая и заливая водопроводной водой каждую камеру.
3. Очистку водосливов и стенок от отложений производить 1 раз в 2 года.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание «всплытия» септика под действием грунтовых вод запрещается опорожнять одновременно более одной секции установки.

Справки по техническому обслуживанию и ремонту установки Вы можете

получить по телефону +7 (495) 580-58-50
