ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Избыточный ил, нарастающий в аэротенке и осадок из третичного отстойника периодически (1 раз в 3-6 месяцев) перекачивать эрлифтами в септик (эрлифты включаются поочередно открыванием кранов №3 и №4 после предварительного закрывания вентилей №1 и №2). Краны №3 и №4 открывать на 5-10 минут каждый (до изменения окраски жидкости, изливающейся из трубопровода осадка, с темной на светлую). После окончания перекачки избыточного ила и осадка, вернуть краны и вентили в исходное рабочее положение.
2. Отрегулировать поступление воздуха (1 раз в 3-6 месяцев), используя вентили №1 и №2 до поступления в аэротенк большего количества воздуха, а в аэробный биореактор меньшего количества воздуха (см. схему кранов №3).
3. Септическую камеру, в среднем, один раз в год опорожнять ассенизационной машиной либо иным приспособлением для удаления осадка.
4. Ершовую загрузку один раз в 2-3 года промывать струей воды из шланга. Один раз в 5-6 лет загрузку заменять новой. Загрузка поставляется Торговым Домом “ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”.
5. Доломитовый щебень в аэробном биореакторе пополнять по мере растворения (1 раз в 2-3 года).
6. Очистку водосливов и стенок от отложений производить один раз в 2-3 года.
7. Эксплуатацию компрессора осуществлять в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией завода-изготовителя

ВНИМАНИЕ!

Запрещается производить откачку станции при высоком уровне поверхностных вод (период таяния снега и проливных дождей).

Во избежание «всплытия» и деформации корпуса под действием грунтовых вод и давлением грунта запрещается опорожнять одновременно более одной секции станции.

Справки по техническому обслуживанию и ремонту станции можно получить

по телефону 8 (495) 580-58-50.
